

■ Willcom Co.,LTD 車載用DC充電器シリーズ ■

- ★該当品番：DC003BK / DC004BK …… MicroUSB Type-A 端子
 - ★該当品番：MB-83 / MB-69 / MB-95 / MB-98 / MB-99CB /
MB-100/MB-101/MB-102/MB-103/MB-104 …… MicroUSB Type-B 端子
 - ★該当品番：MB-89 / MB-87 / MB-68 / MB-96 …… Dock端子
 - ★該当品番：MB-31 / MB-33 / MB-78 …… Foma/SoftBank
 - ★該当品番：MB-30 / MB-32 / MB-77 …… au
 - ★該当品番：M85 / MB-86 / MB-88 / MB-53 / MB-97 / MB-34 …… マルチ(複数機種)端子
- ※マルチ(複数機種)端子は各携帯ごとの適合を確認下さい。
 ※一部のスマートフォンや携帯電話は、防水機能などにより、
 コネクタが奥までささらない場合がございますので、ご注意ください。

注:ADC-03トラベルチャージャーⅢ非適合機種(内蔵リチウム電池ご使用時)

docomo Foma
SAMSUNG
 SC-06D

スマートフォン用

- ※MicroUSB端子
 ※該当品番：MB-83 / MB-69 / MB-95 / MB-98 / MB-99CB
 MB-100/MB-101/MB-102/MB-103/MB-104

※1 「USB Type-C」コネクタ対応機種のため、「microUSB変換アダプタ B to C 01」等の
 変換ケーブルを使用した場合は対応しております。

docomo
TOSHIBA
 T-02D / T-01C / T-01B / T-01A

SonyEricsson
 SO-04E / SO-02E / SO-04D / SO-05D / SO-03D / SO-02D / SO-01D / SO-03C
 SO-01C / SO-02C / SO-01B

SONY
 SO-03L ※1 / SO-02L ※1 / SO-01L ※1 / SO-04K ※1 / SO-05K ※1 / SO-03K ※1 / SO-02K ※1
 SO-01K ※1 / SO-04J ※1 / SO-03J ※1 / SO-02J ※1 / SO-01J ※1 / SO-04H / SO-03H / SO-02H
 SO-01H / SO-04G / SO-03G / SO-02G / SO-01G / SO-04F / SO-03F / SO-02F / SO-01F / SO-01E

SHARP
 SH-04L ※1 / SH-02L / SH-01L ※1 / SH-03K ※1 / SH-01K ※1 / SH-03J ※1 / SH-02J / SH-04H / SH-02H
 SH-01H / SH-04G / SH-03G / SH-02G / SH-01G / SH-05F / SH-04F / SH-03F / SH-02F / SH-01F / SH-07E
 SH-06E / SH-05E / SH-04E / SH-02E / SH-01E / SH-10D / SH-09D / SH-07D / SH-06D / SH-02D / SH-01D
 SH-12C

SAMSUNG
 SC-01M ※1 / SC-04L ※1 / SC-03L ※1 / SC-02L ※1 / SC-01L ※1 / SC-03K ※1 / SC-02K ※1
 SC-01K ※1 / SC-04J / SC-03J ※1 / SC-02J ※1 / SC-02H / SC-01H / SC-04G / SC-05G / SC-01G
 SC-02G / SC-04F / SC-02F / SC-01F / SC-04E / SC-03E / SC-02E / SC-06D / SC-05D / SC-04D
 SC-03D / SC-02C / SC-02B / SC-01B

Research In Motion
 BlackBerry 9900 / BlackBerryBold 9780
 BlackBerry Curve 9300 / BlackBerryBold9700

LG
 L-01L ※1 / L-03K ※1 / L-01K ※1 / L-01J ※1 / Nexus 5X ※1 / L-01F / L-05E / L-04E / L-02E / L-01E
 L-06D / L-05D / L-02D / L-01D / L-03C / L-04C / L-07C

NEC

N-06E/N-05E/N-04E/N-03E/N-02E(ONE PIECEモデルも含む)/N-07D
N-05D/N-04D/N-01D

Panasonic

P-03E/P-02E/P-07D/P-06D/P-04D/P-05D/P-02D/P-01D/P-07C

FUJITSU

F-02L ※1/F-01L ※1/F-04K ※1/F-03K/F-01K ※1/F-05J/F-04J/F-01J/F-03H/F-02H
F-01H/F-04G/F-02G/F-06F/F-05F/F-04F/F-03F/F-01F/F-09E/F-08E/F-07E/F-06E/F-02E
F-12C/F-03E/F-04E/F-11D/F-12D/F-10D/F-09D/F-08D/F-07D/F-05D/F-03D

HUAWEI

HW-02L ※1/d-02K ※1/HW-01K ※1/HW-03E/HW-01E

Disney Mobile On Docomo

DM-01K ※1/DM-01J/DM-02H/DM-01H/DM-01G

ZTE

Z-01K ※1/MO-01K/MO-01J

Google

Pixel 3a ※1/Pixel 3 XL ※1/Pixel 3 ※1

Apple

iPad Pro 11インチ ※1/iPad Pro 12.9インチ 3rd ※1

KYOCERA

KY-01L

au

TOSHIBA

IS11T/IS12T/IS04/IS02

SHARP

SHV44 ※1/SHV43 ※1/SHV42 ※1/SHV41 ※1/SHV40 ※1/SHV39 ※1/SHV38/SHV37/SHV36
SHV35/SHV34/SHV33/SHV32/SHV31/SHL25/SHT22/SHL24/SHL23/SHL22/SHL21/IS17SH
IS15SH/ISW16SH/C01/IS14SH/IS13SH/IS12SH/A01/IS11SH/IS05/IS03/IS01

PANTECH

PTL21/IS11PT/IS06

HTC

HTV33 ※1/HTV32 ※1/HTV31/HTL23/HTL22/HTL21/A02/ISW13HT/ISW12HT/ISW11HT

SonyEricsson

IS12S/IS11S

SONY

SOV40 ※1/SOV39 ※1/SOV38 ※1/SOV37 ※1/SOV36 ※1/SOV35 ※1/SOV34 ※1/SOV33
SOV32/SOV31/SOL26/SOL25/SOL24/SOL23/SOL22/SOL21

CASIO

CAL21/IS11CA

MOTOROLA

IS12M/ISW11M

KYOCERA

KYV46 ※1/KYF39 ※1/KYX31/KYV44 ※1/KYV43 ※1/KYV42/KYV41 ※1/KYV40
KYV39/V03(KYV38)/KYV37KYV36/G02(KYV35)/V02(KYV34)/A03/KYV32/KYL23/V01(KYV31)
G01(KYY24)/L03(KYY23)/L02(KYY22)/KYL22/L01(KYY21)/KYL21/KYY04/ISW11K

FUJITSU

FJL22/FJL21/ISW13F/IS12F/ISW11F

NEC

IS11N

LG

LGV36 ※1/LGV35 ※1/LGV34 ※1/LGV33/LGV32/LGV31/LGL24/LGL23/LGL22/LGL21/IS11LG

SAMSUNGSCV45 ※1/SCV43 ※1/SCV42 ※1/SCV41 ※1/SCV40 ※1/SCV39 ※1/SCV38 ※1/SCV37 ※1
SCV36 ※1/SCV35 ※1/SCV33/SCV32/SCV31/SCT21/SCL24/SCL23/SCL22/SCL21
ISW11SC**FirefoxOS(LG)**

LGL25

HUAWEI

HWV32 ※1/HWV31 ※1

*SoftBank***TOSHIBA**

X02T

SHARP808SH ※1/803SH ※1/S5 ※1/801SH ※1/704SH ※1/706SH ※1/S3 ※1/701SH ※1/606SH
605SH ※1/603SH/509SH/506SH/503SH/502SH/403SH/404SH/402SH/401SH/305SH/304SH
303SH/302SH/206SH/205SH/204SH/203SH/200SH/107SH/102SH II/106SH/104SH/103SH
102SH/101SH/009SH/005SH/006SH/007SHJ/007SH/003SH**SONY**802SO ※1/801SO ※1/702SO ※1/701SO ※1/602SO ※1/601SO ※1/502SO/501SO/402SO
401SO**SAMSUNG**

404SC/X01SC/830SC

HTC

601HT ※1/001HT/X06HT/X06HT II

ZTE

602ZT/402ZT/009Z/003Z/008Z

Panasonic

102P/101P

NEC

101N

KYOCERA

704KC ※1/602KC/503KC/404KC/202K/201K/101K

HUAWEI

704HW/703HW/201HW/007HW

DELL

101DL

FUJITSU

801FJ ※1/301F/202F/201F/101F

MOTOROLA

201M

Disney Mobile On SoftBank

DM016SH/DM015K/DM014SH/DM009SH/DM010SH/DM011SH/DM012SH/DM013SH

Google

Pixel 3a XL ※1 / Pixel 3a ※1 / Pixel 3 XL ※1 / Pixel 3 ※1

LG

802LG

E-MOBILE

HTC

S31HT

HUAWEI

GL07S / GS03 / GS02 / S31HW / S42HW

SonyEricsson

S51SE

DELL

GS01

FUJITSU

EM01F

WILLCOM

KYOCERA

WX10K / WX06K / WX04K

SHARP

WX05SH / WX04SH

HUAWEI

201HW

Y!mobile

HUAWEI

608HW / 503HW / 302HW

KYOCERA

S4 ※1 / X3 ※1 / S2 / 503KC / 404KC / 302KC

MOTOROLA

Nexus6

LG

X5 ※1 / 402LG

SHARP

X4 ※1 / X1 ※1 / S1 / 507SH

HTC

X2 ※1

その他

LG

NEXUS5

HUAWEI

Nexus 6P ※1

従来型携帯電話 (microUSB端子)

※MicroUSB端子

※該当品番 : MB-83 / MB-69 / MB-95 / MB-98 / MB-99CB

MB-100/MB-101/MB-102/MB-103/MB-104

docomo

FUJITSU

F-03L / F-02J / F-05G

SHARP

SH-01J / SH-06G

Panasonic

P-01J

au

KYOCERA

KYF38 / KYF37 / KYF36 / KYF35 / KYF34 / KYF33 / KYF32 / KYF31 / KYY10 / KYY09 / KYY08 / KYY06

SHARP

SHF34 / SHF33 / SHF32 / SHF31

SoftBank

KYOCERA

701KC / 501KC

SHARP

807SH / 601SH / 505SH / 501SH

ZTE

302ZT

WILLCOM

KYOCERA

WX11K / WX12K

SII

WX04S

Y!mobile

KYOCERA

402KC / 401KC

iPhone用

※Dock端子

※該当品番 : MB-89 / MB-87 / MB-68 / MB-96

iPhone 4S / 3GS / 3G

従来型携帯電話

docomo Foma

※該当品番 : MB-31 / MB-33 / MB-78

NEC

N-01G / N-01F / N-01E / N-02D / N-03D / N-05C / N-03C / N-02C / N-01C / N-08B
N-07B / N-06B / N-05B / N-04B / N-03B / N-02B / N-01B / N-09A / N-08A / N-07A / N-06A
N-05A / N-04A / N-02A / N-01A / N-03A / N706iII / N706ie / N706i / N906i / N906i μ
N705i μ / N705i / N905i μ / N905i / N704i μ / N904i / N703i μ / N703iD
N903i / N902iX / N702iS / N902iS / SIMPURE N1(N601i) / N702iD / N902i
N701i / N901iS / N901iC / SIMPURE N(N600i)

Panasonic

P-01H / P-01G / P-01F / P-01E / P-03D / P-04C / P-03C / P-02C / P-01C
P-07B / P-06B / P-05B / P-04B / P-03B / P-02B / P-01B / P-10A / P-09A / P-08A / P-07A
P-06A / P-04A / P-02A / P-03A / P-01A / P706ie / P706i μ / P906i / P705iCL / P905iTV
P705i μ / P705i / P905i / P704i / P704i μ / P904i / P903iX / P903iTV / P703i μ / P703i
P903i / P702iD / P902iS / P901iTV / P702i / P902i / P851i / P701iD / P901iS / P901i

SHARP

SH-07F / SH-03E / SH-05D / SH-03D / SH-10C / SH-11C / SH-06C / SH-05C / SH-04C / SH-02C
SH-01C / SH-09B / SH-08B / SH-07B / SH-06B / SH-05B / SH-03B / SH-02B / SH-01B
SH-08A / SH-07A / SH-06A / SH-05A / SH-04A / SH-02A / SH-03A / SH-01A / SH906iTV
SH906i / SH905iTV / SH905i / SH904i / SH903iTV / SH903i / DOLCE SL (SH902iSL)
SH902iS / SH902i / SH901iS / SH901iC / DOLCE (SH851i) / SH706iw / SH706ie / SH706i
SH705iII / SH705i / SH704i / SH703i / SH702iS / SH702iD

Motorola

M1000

富士通

F-01G / F-08F / F-07F / F-01E / F-06D / F-04D / F-02D / F-10C / F-05C / F-04C / F-03C / F-02C
F-01C / F-09B / F-10B / F-08B / F-07B / F-06B / F-04B / F-03B / F-02B / F-01B / らくらくホン(F-10A)
F-08A / F-09A / らくらくホン(F-07A) / F-04A / F-03A / F-02A / F-01A / F1100 / F906i / F905i
F904i / F903iX / F903i / F902iS / F902i / F901iS / F901iC / らくらくホン(F884iES)
らくらくホン(F884i) / らくらくホン(F883iES) / らくらくホン(F883i) / らくらくホン(F882iES) / F801i
F706i / F705i / F704i / F703i / F702iD

LG

L-10C / L-01C / L-04B / L-03B / L-02B / L-01B / L-06A / L-04A
L-03A / L-01A / L706ie / PRADA(L852i) / L705iX / L705i / L704i
L602i / SIMPURE L1(L601i) / SIMPURE L(L600i)

SonyEricsson

SO906i / SO905iCS / SO905i / SO903iTV / SO903i / SO902iWP+ / SO902i / SO706i / SO705i
SO704i / SO703i / SO702i

三菱

D905i / D904i / D903iTV / D903i / D902iS / D902i / D901iS / D901i / らくらくホン(D880SS)
Music Porter X (D851iWM) / D800iDS / D705i μ / D705i / D704i / D703i / D702iF / D702i
Music Porter II(D701iWM) / D701i

SANYO

SA702i / SA800i

au

※該当品番 : MB-30 / MB-32 / MB-77

SonyEricsson

URBANO AFFARE (SOY05) / iida G11(SOX02) / URBANO MOND(SOY04) / S007 / S006
BRAVIA(S005) / BRAVIA(S004) / Cyber-shot (S003) / URBANO BARONE(SOY03)
BRAVIA U1(SOY02) / S002 / iida G9(SOX01) / Cyber-shot (S001) / Premier 3(SOY01)
Xmini(W65S) / Cyber-shot (S001) / Premier 3(SOY01) / Xmini(W65S) / W64S / re(W63S) / W61S
W62S / W54S / W53S / W52S / W51S / W44S / W43S / W42S / W41S / W32S / W31S

CASIO

G'z One TYPE-X (CAY01) / CA007 / CA006 / CA005 / CA004 / CA003 / G'zone (CA002)
CA001 / W63CA / W62CA / W61CA / W53CA / W52CA / W51CA
W43CA / G'zone(W42CA) / W41CA / W31CA / G'zone(A5513CA) / A5512CA

SHARP

SH011 / SH010 / SH009 / SH008 / SOLAR(SH007) / SH006 / SH005
SH004 / SH003 / SH002 / Sportio water beat(SHY01) / SH001
W64SH / W63SH / W62SH / W61SH / W52SH / W51SH / W41SH

パンテック

PT001 / W62PT / A1407PT / A1406PT / A1405PT

SANYO

SA002 / SA001 / W64SA / W63SA / W61SA / W54SA / W62SA / INFOBAR 2(W55SA) / A5527SA
W53SA / W52SA / A5525SA / Sweets cute (A5524A) / W51SA / W43SA / W42SA / A5522SA
W33SAII / W32SA / W41SA / Sweets pure (A5519SA) / A5518SA / W33SA / A5514SA
Sweets (A5510SA) / W31SA / W31SA II / A5507SA / A5508SA / A5505SA / A5503SA

東芝

E09F / iida X-RAY(TSX06) / iida LIGHT POOL(TSX05) / T005 / T006 / T007 / T008
T004 / T003 / iida PLY(TSX01) / biblio(TSY01) / T002 / T001 / W65T / W64T / W63T / W62T
W61T / W56T / W55T / A5529T / W54T / W53T / W52T / W51T / A5523T / DRAPE (W46T)
W47T / W45T / W44T / W43T / neon(W42T) / W41T / W32T / A5517T / A5516T / W31T
A5511T / A5509T / A5506T / A5501T

京セラ

K011 / K012 / K010 / K009 / K008 / K007 / K006カメラ無し
K006 / K005 / iida lotta(KYX04) / iida PRISMOID(KYX03) / K004 / K003 / iida misora (KYX02)
K002 / NS01 / K001 / W65K / W63K / W64K / W62K / W61K / W53K / MEDIA SKIN(W52K)
W51K / W44K / W43K / W42K / W41K / W32K / W31KII / W31K / A101K / A5528K / A5526K
A5521K / A5515K

日立

beskey(HIY02) / Hi-Vision Cam(HIY01) / H001 / W63H / W62H / W61H / W53H / W52H / W51H
W43H / W42H / W41H / W32H / PENCK(W31H)

Panasonic

PT002 / P001 / W62P / W61P / W52P / W51P

SoftBank

※該当品番 : MB-31 / MB-33 / MB-78

SHARP

301SH/202SH/109SH/108SH/008SH/004SH/002SH/001SH/DM007SH/DM008SH
945SH/944SH/943SH/942SH/941SH/940SH/936SH/935SH/934SH/933SH/932SH
931SH/930SH/923SH/922SH/921SH/920SH/913SH/912SH/910SH/911SH/905SH
904SH/903SH/831SH/PANTONE (830SH)/825SH/824SH/823SH/822SH/821SH
820SH/816SH/843SH/842SH/841SH/841SHs/840SH/832SH/815SH
PANTONE(812SH)/811SH/810SH/804SH/705SH/703SHf/703SH

東 芝

921T/920T/912T/911T/910T/904T/903T/832T/824T/823T/822T/821T/820T
815T/814T/813T/812T/811T/810T/803T/705T

Panasonic

401PM/301P/103P/001P/002P/002P for Biz/942P/941P/940P/931P/930P/921P
920P/842P/841P/840P/831P/830P/824P/823P/822P/820P/810P/705P

NEC

001N/940N/931N/930N/840N/841N/831N/830N/820N/821N/804N/741N/703N

カシオ

930CA/830CA

サムスン

001SC/941SC/840SC/931SC/740SC

ZTE

840Z