

AC-006-AC/USB

電源スマート IC(USB ポート) 4.8A 3ポート

中面



取扱説明書

正しくお使いいただくために取扱説明書は必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管し、必要な際にお読みいただけるようにしてください。

△ 警 告

- 使用中、接続機器の電池パックが熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 医療機器などの重要な機器には、使用しないでください。
- 火災の原因となるので、揮発性の高い可燃物などのそばで使用しないでください。
- 使用状況により、本製品本体が高温になることがあります。また、その際はヤケなどの原因となりますので不用意に触れないでください。
- 分解・改造しないでください。
- 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所での使用や、放置はしないでください。
- 濡らさないでください。
- 火の中に投下しないでください。
- ハンマーで叩いたりドリルや釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
- ガソリンタンクなどの引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に本製品を入れないでください。
- 強い衝撃を与えた後は落とさないでください。
- 使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なる時は、直ちに使用を中止してください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- コネクタに付いたホコリは乾いた布で拭き取ってください。
- 雷が鳴りだしたら使用を中止してください。
- 導電性物質（金属物、鉛筆の芯など）を充電端子等に触れないようにしてください。
- 接続端子をショートさせたりしないでください。また、接続ケーブルを使用される場合も、差し込み向きや形状などを必ず確認してください。接続機器の破損、メモリーの消失をまぬく場合があります。

△ 注意

- 接続機器の電池パックが古くなったり、故障している場合は充電できません。
 - 電池パックは必ず装着した状態で本製品をご使用ください。装着していない状態で使用しますと、故障の原因となります。
 - 炎天下や直射日光の当る場所や35°C以上5°C以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
 - 熱がこもりやすいため熱帯や熱帯に近い場所では使用しないでください。
 - 充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。
 - 本製品に強い衝撃や落下などのショックを与えないでください。
 - 一般的なゴミと一緒に捨ててください。各自治体の指定方法に従って破棄してください。
 - 登録したメモリーは何らかの原因で消失する可能性がありますので、必ずメモリーの内容のバックアップを取ってください。本製品使用時のメモリー消失などの保証は一切致しかねますので、予めご了承の上、ご使用ください。
 - 一般電話、テレビ、ラジオの近くで使用すると影響を与える場合があります。
 - コネクタ端子をショートさせないでください。コネクタの逆接続をしないでください。
 - 無理な力がかかると故障の原因になります。
 - 本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時トラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
 - 接続機器を使用しながらでも通常に比べ充電時間が長くなります。
 - 小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。
 - 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い内容を教えてください。
- ※本製品の誤った取り扱いや改造、本書の警告・注意に従わない場合の事故・故障・破損につきましては、当社では一切の責任は負いかねます。

保証書（6ヶ月）			お買上げレシートと一緒に大切に保管してください。
AC/USB 電源スマート IC 4.8A 4ポート			AC006
ご購入日	年	月	日
販売店			
この保証書は正常な状態で起きた故障に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。			