

■ Willcom Co.,LTD AC充電器シリーズ ■

★該当品番：AC-114 / AC-214・・・MicroUSB外部接続端子

※一部のスマートフォンや携帯電話は、防水機能などにより、コネクタが奥までささらない場合がございますので、ご注意ください。

スマートフォン用

※MicroUSB Type-B端子

※該当品番：AC-114 / AC-214

※1 「USB Type-C」コネクタ対応機種のため、「microUSB変換アダプタ B to C 01」等の変換ケーブルを使用した場合は対応しております。

docomo Foma

TOSHIBA

T-02D / T-01C / T-01B / T-01A

SonyEricsson

SO-04E / SO-02E / SO-04D / SO-05D / SO-03D / SO-02D / SO-01D / SO-03C
SO-01C / SO-02C / SO-01B

SONY

SO-03L ※1 / SO-02L ※1 / SO-01L ※1 / SO-04K ※1 / SO-05K ※1 / SO-03K ※1 / SO-02K ※1
SO-01K ※1 / SO-04J ※1 / SO-03J ※1 / SO-02J ※1 / SO-01J ※1 / SO-04H / SO-03H / SO-02H
SO-01H / SO-04G / SO-03G / SO-02G / SO-01G / SO-04F / SO-03F / SO-02F / SO-01F / SO-01E

SHARP

SH-04L ※1 / SH-02L / SH-01L ※1 / SH-03K ※1 / SH-01K ※1 / SH-03J ※1 / SH-02J / SH-04H
SH-02H / SH-01H / SH-04G / SH-02G / SH-01G / SH-05F / SH-04F / SH-03F / SH-02F / SH-01F
SH-07E / SH-06E / SH-05E / SH-04E / SH-02E / SH-01E / SH-10D / SH-09D / SH-07D / SH-06D
SH-02D / SH-01D / SH-12C

SAMSUNG

SC-01M ※1 / SC-04L ※1 / SC-03L ※1 / SC-02L ※1 / SC-01L ※1 / SC-03K ※1 / SC-02K ※1
SC-01K ※1 / SC-04J ※1 / SC-03J ※1 / SC-02J ※1 / SC-02H / SC-01H / SC-04G / SC-05G / SC-01G
SC-02G / SC-04F / SC-02F / SC-01F / SC-04E / SC-03E / SC-02E / SC-06D / SC-05D / SC-04D
SC-03D / SC-02C / SC-02B / SC-01B

Research In Motion

BlackBerry 9900 / BlackBerryBold 9780
BlackBerry Curve 9300 / BlackBerryBold9700

LG

L-01L ※1 / L-03K ※1 / L-01K ※1 / L-01J ※1 / Nexus 5X ※1 / L-01F / L-05E / L-04E / L-02E / L-01E
L-06D / L-05D / L-02D / L-01D / L-03C / L-04C / L-07C

NEC

N-06E / N-05E / N-04E / N-03E / N-02E(ONE PIECEモデルも含む) / N-07D
N-05D / N-04D / N-01D

Panasonic

P-03E / P-02E / P-07D / P-06D / P-04D / P-05D / P-02D / P-01D / P-07C

FUJITSU

F-02L ※1 / F-01L ※1 / F-04K ※1 / F-03K / F-01K ※1 / F-05J / F-04J / F-01J / F-03H / F-02H
F-01H / F-04G / F-02G / F-06F / F-05F / F-04F / F-03F / F-01F / F-09E / F-08E / F-07E / F-06E / F-02E
F-03E / F-04E / F-12C / F-11D / F-12D / F-10D / F-09D / F-08D / F-07D / F-05D / F-03D

HUAWEI

HW-02L ※1 / d-02K ※1 / HW-01K ※1 / HW-03E / HW-01E

Disney Mobile On Docomo

DM-01K ※1 / DM-01J / DM-02H / DM-01H / DM-01G

ZTE

Z-01K ※1 / MO-01K / MO-01J

Google

Pixel 3a ※1 / Pixel 3 XL ※1 / Pixel 3 ※1

Apple

iPad Pro 11インチ ※1 / iPad Pro 12.9インチ 3rd ※1

KYOCERA

KY-01L

au**TOSHIBA**

IS11T / IS12T / IS04 / IS02

SHARPSHV44 ※1 / SHV43 ※1 / SHV42 ※1 / SHV41 ※1 / SHV40 ※1 / SHV39 ※1 / SHV38 / SHV37 / SHV36
SHV35 / SHV34 / SHV33 / SHV32 / SHV31 / SHL25 / SHT22 / SHL24 / SHL23 / SHL22 / SHL21
IS17SH / IS15SH / ISW16SH / C01 / IS14SH / IS13SH / IS12SH / A01 / IS11SH / IS05 / IS03 / IS01**PANTECH**

PTL21 / IS11PT / IS06

HTC

HTV33 ※1 / HTV32 ※1 / HTV31 / HTL23 / HTL22 / HTL21 / A02 / ISW13HT / ISW12HT / ISW11HT

SonyEricsson

IS12S / IS11S

SONYSOV40 ※1 / SOV39 ※1 / SOV38 ※1 / SOV37 ※1 / SOV36 ※1 / SOV35 ※1 / SOV34 ※1 / SOV33 / SOV32
SOV31 / SOL26 / SOL25 / SOL24 / SOL23 / SOL22 / SOL21**CASIO**

CAL21 / IS11CA

MOTOROLA

IS12M / ISW11M

KYOCERAKYV46 ※1 / KYF39 ※1 / KYX31 / KYV44 ※1 / KYV43 ※1 / KYV42 / KYV41 ※1 / KYV40 / KYV39
V03(KYV38) / KYV37 / KYV36 / G02(KYV35) / V02(KYV34) / A03 / KYV32 / KYL23 / V01(KYV31)
G01(KYY24) / L03(KYY23) / L02(KYY22) / KYL22 / L01(KYY21) / KYL21 / KYY04 / ISW11K**FUJITSU**

FJL22 / FJL21 / ISW13F / IS12F / ISW11F

NEC

IS11N

LG

LGV36 ✖1/LGV35 ✖1/LGV34 ✖1/LGV33/LGV32/LGV31/LGL24/LGL23/LGL22/LGL21
IS11LG

SAMSUNG

SCV45 ✖1/SCV43 ✖1/SCV42 ✖1/SCV41 ✖1/SCV40 ✖1/SCV39 ✖1/SCV38 ✖1/SCV37 ✖1
SCV36 ✖1/SCV35 ✖1/SCV33/SCV32/SCV31/SCT21/SCL24/SCL23/SCL22/SCL21
ISW11SC

FirefoxOS(LG)

LGL25

HUAWEI

HWV32 ✖1/HWV31 ✖1

*SoftBank***TOSHIBA**

X02T

SHARP

808SH ✖1/803SH ✖1/S5 ✖1/801SH ✖1/704SH ✖1/706SH ✖1/S3 ✖1/701SH ✖1/606SH
605SH ✖1/603SH/509SH/506SH/503SH/502SH/403SH/404SH/402SH/401SH/305SH/304SH
303SH/302SH/206SH/205SH/204SH/203SH/200SH/107SH/102SH II/106SH/104SH
103SH/102SH/101SH/009SH/005SH/006SH/007SHJ/007SH/003SH

SONY

802SO ✖1/801SO ✖1/702SO ✖1/701SO ✖1/602SO ✖1/601SO ✖1/502SO/501SO/402SO
401SO

SAMSUNG

404SC/X01SC/830SC

HTC

601HT ✖1/001HT/X06HT·X06HT II

ZTE

602ZT/402ZT/009Z/003Z/008Z

Panasonic

102P/101P

NEC

101N

KYOCERA

704KC ✖1/602KC/503KC/404KC/202K/201K/101K

HUAWEI

704HW/703HW ✖1/201HW/007HW

DELL

101DL

FUJITSU

801FJ ✖1/301F/202F/201F/101F

MOTOROLA

201M

Disney Mobile On SoftBank

DM016SH/DM015K/DM014SH/DM009SH/DM010SH/DM011SH/DM012SH/DM013SH

Google

Pixel 3a XL ✖1/Pixel 3a ✖1/Pixel 3 XL ✖1/Pixel 3 ✖1

LG

802LG

E-MOBILE

HTC

S31HT

HUAWEI

GL07S/GS03/GS02/S31HW/S42HW

SonyEricsson

S51SE

DELL

GS01

FUJITSU

EM01F

WILLCOM

KYOCERA

WX10K/WX06K/WX04K

SHARP

WX05SH/WX04SH

HUAWEI

201HW

Y!mobile

HUAWEI

608HW/503HW/302HW

KYOCERA

S4 ※1/X3 ※1/S2/503KC/404KC/302KC

MOTOROLA

Nexus6

LG

X5 ※1/402LG

SHARP

X4 ※1/X1 ※1/S1/507SH

HTC

X2 ※1

その他

LG

NEXUS5

HUAWEI

Nexus 6P ※1

従来型携帯電話 (microUSB端子)

※MicroUSB端子

※該当品番 : AC-114/AC-214

docomo

FUJITSU

F-03L/F-02J/F-05G

SHARP

SH-01J/SH-06G

Panasonic

P-01J

au

KYOCERA

KYF38/KYF37/KYF36/KYF35/KYF34/KYF33/KYF32/KYF31/KYY10/KYY09/KYY08
KYY06

SHARP

SHF34/SHF33/SHF32/SHF31

SoftBank

KYOCERA

701KC/501KC

SHARP

807SH/601SH/505SH/501SH

ZTE

302ZT

WILLCOM

KYOCERA

WX11K/WX12K

SII

WX04S

Y!mobile

KYOCERA

402KC/401KC