

WM-051

AC / DC Converter
AC/DC変換ソケット2A
AC100V▶DC12V

Hi Power
2A

コード長
30cm

家庭用コンセントから車の電源12V製品が使える

カー用品が家庭用電源で使える

- ポータブルナビ
 - FMトランスミッター
 - ポータブルプレイヤー
 - タブレットやスマートフォンの充電 など
- ※別途 DC 充電器をお買い求めください。

色々
使える!!



特長

- 家の中でカー用品が使えます。(コンセントに差込み、シガーソケットに変換)
※電圧は12Vで電流2A以内でご使用ください。
- ポータブルナビやFMトランスミッターなどが使用可能です。(スマートフォンやポータブルプレイヤー等の充電に使用になる場合は、別途DC充電器をお買い求めください。)
- 定格出力を超えた負荷がかかったり、使用中に万が一ショートした場合は出力を自動停止します。

お買い求めいただく前にお読みください

- 本製品はDC12V機器専用です。それ以外の製品はご使用になれません。
- カー用品の中にはご使用できないものもございますのでご注意ください。機器の機能設計上、給電できないものがあります。ご使用前に接続する機器等の取扱説明書を必ずお読みになり、機器に応じた取り扱いをしてください。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※本書記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Willcom Co.,LTD

ウイルコム株式会社
横浜市金沢区福浦2-11-2

お客様相談室
平日10:00~12:00
13:00~18:00

TEL.045-370-8090

<http://www.willcom-co.com/>



WM-051 AC/DC変換ソケット2A



4 525238 506552

MADE IN CHINA WM051-DA-01

取扱説明書

正しくお使いいただくために、本取扱説明書は必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管し、必要な際にお読みいただけるようにしてください。

警告

- 本製品はDC12V専用です。それ以外の製品はご使用になれません。
- 出力12V2A以下でご使用ください。指定電源以外では絶対に使用しないでください。誤った電源で使用すると接続機器が破損するばかりが、高温を発生し、火傷等人体に危険が及ぶことも想定されます。
- 本製品は一時的な給電専用です。それ以外にはご使用にならないでください。
- 使用中、接続機器が熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 接続機器等をショートさせないでください。接続機器の破損、メモリーの消失を招く恐れがあります。
- 火災の原因となりますので、揮発性の高い可燃物などのそばで使用しないでください。
- 使用状況により、本製品本体が高温になることがあります。異常ではありません。また、その際はヤケドなどの原因となりますので不用意に触れないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。
- 濡らさないでください。
- 火の中に投下しないでください。
- ハンマーで叩いたりドリルや釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
- ガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本製品を入れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なる時は、直ちに使用を中止してください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- アクセサリソケットに付いたホコリは乾いた布で拭き取ってください。
- 雷が鳴りだしたら使用を中止してください。
- 導電性物質（金属物、鉛筆の芯など）を充電端子等に触れないようにしてください。

注意

- 指定電源以外では絶対に使用しないでください。
- 炎天下や直射日光の当たる場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
- 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃や落下などのショックを与えないでください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。各自治体の指定方法に従って破棄してください。
- 本製品は適合している機種のみご使用になれます。それ以外ではご使用にならないでください。
- 一般電話、テレビ、ラジオの近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 無理な力がかかると故障の原因になります。
- 本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時トラブルに關しましては一切の責任を負いかねます。
- 接続機器を起動しながらですと通常に比べ充電時間が長くなります。
- 小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。
- 子供が使用する場合は、保護者が取扱い内容を教えてください。
※本製品の誤った取り扱いや改造、本書の警告・注意に従わない場合の事故・故障・破損につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。

使用方法

- 本製品をコンセントにしっかりと差し込んでください。
- カー用品のシガーソケットプラグを本製品の差込み口に確実に差し込んでください。
- 使用後は、機器などと接続を外してください。また、本製品は必ずコンセントから引き抜いてください。

主な仕様

- 入力電圧：AC100～240V
- 出力電圧：DC12V
- 出力電流：2A
- 使用温度範囲：5～35℃

保証書(6ヶ月)

お買上げレシートと一緒に大切に保管してください。

AC/DC変換ソケット2A

WM-051

ご購入日 年 月 日

販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。