

Humidifier

常夜灯付 200ml 超音波加湿器

この度は本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。

取扱説明書

品番：KA032-BK/WH (ブラック/ホワイト 共通)

KA032加湿器は常夜灯機能付きのミニ加湿器です。ナブスプレー技術は、乾燥を効果的に減らし、電子放射を減らし、静電気を排除することができます。安全且つ清潔で、屋内や車での使用に適しています。

同梱物

本製品には本体の他、下記付属品が同梱されております。開封後必ずご確認ください。



※付属品のみの販売は行っておりません。

はじめに液体を給水します。



1. 反時計回り回転し、蓋を上げて下さい。
2. 200ml未満でタンクに水を注入して下さい。
3. 蓋を時計回りに回転して締めて下さい。
4. ケーブルを本体に挿し込みます。メインボタンを押すと噴霧開始します。

各部名称と操作方法

メインボタン

噴霧操作:

一回押すと連続噴霧します。もう一回押すと3秒間噴霧し、3秒間停止してまた繰り返す間欠噴霧モードになります。もう一回押すと噴霧が停止します。

※自動電源停止機能により、連続噴霧モード約4時間、間欠噴霧モード約9時間になると自動停止しますが、液体の有無にかかわらず動作しますので、液体がカラになる前に水を補充してお使いください。

平均ミスト噴霧量・約30ml/h(連続噴霧)

常夜灯操作:

ボタンを長押しするとライトが点灯しゆっくりと七色に変わります。もう一度ボタンを長押しすると一瞬点滅し、その時の点灯している色に定着します。最後までもう一度ボタンを長押しすると消灯します。

※自動で電源停止しないので、USB給電がある限り点灯し続けます。

給水スポンジ交換方法



製品仕様

- 電圧：5V ■電流：500mA
- サイズ：72×72×133.5mm ■重さ：150g
- タンク容量：200ml
- 材質：ABS / PP
- USB インターフェイス：5V/1A(最大)

※ケーブルは付属のものをお使いください。

※USB電源は5V/1.5 A以上のものをお使いください。

※AC/DC充電器は市販品をお買い求めください。

注意事項

●本製品の噴霧口は液体をミスト化する為に、微孔性の穴になっております。エッセンシャルオイルやジェルタイプの場合は、スプレー口の詰まりの原因になりますので使用しないでください。●自動電源停止機能により、連続噴射モード約4時間、間欠噴射モードは約9時間になると自動停止しますが、液体の有無にかかわらず動作しますので、液体が完全にカラになる前に水を補充してお使いください。●液体が完全にカラの状態でご使用になると、本製品の故障の原因となるのでご注意ください。●製品を洗浄する際、ショートのある恐れがあるので流水で洗わないでください。柔らかい綿の布で拭くことをお勧めします。●破棄するときは各自治体の指示に従った方法で、正しく破棄してください。燃やすと危険です。絶対にお止めください。

警告

●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。その場合は速やかに電源をお切りになり、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いて販売店または弊社にご連絡ください。●充電用USBケーブルはコネクタ部分を持って、根元まで確実に差し込んでください。差込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。●ガードの隙間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。●本製品は防水構造ではありません。水に浸けたり、水をかけないでください。感電やショート、発火の原因となります。●本製品を分解・改造しないでください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。●落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障、破損の原因となります。●故障や破損した状態で使用しないでください。●濡れた手で触らないでください。感電や怪我などの思わぬ事故の原因となります。●乳幼児、小児の手が届かない場所で使用保管してください。またお子様だけで使用させないでください。●本製品は美容機器ではありません。お顔やお肌のミストケアでのご使用はおやめください。

●次のような場所での使用や保管は避けてください。火災や感電などの原因となります。①ストーブなどの暖房器具の近く②直射日光の強い場所、炎天下など高温となる場所③有機溶剤(シンナー、塗料など)やガスを使用している近く④風呂場・洗面所・洗濯機の近く、台所などの水気や湿気の多い場所⑤乳幼児・小児・ペットの手が届くところ。

保証期間につきまして (ご購入日より6ヶ月)

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証期間・規定により無償修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。また、初期不良の場合等もご購入時のレシートや明細等は、保証開始日の確認のため大切に保管し、修理などの際は提示をお願いいたします。ご購入時のレシートや明細等がない場合は、保証致しかねますのでご了承ください。

Willcom Co.,LTD. ウィルコム株式会社

神奈川県横浜市金沢区福浦 2-11-2

お客様相談室 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日 弊社指定休業日を除く

TEL:045-370-8090 ※通話料はお客様負担となります。

MAIL:contact@willcom-co.com

http://www.willcom-co.com/